


Discmania Lite korv - paigaldusjuhend



Osad:

a - jalg

b - alumine post

c - korv

d - ülemine post

e - ketid

f - ülemine korvi raam

g - lipp

h - mutrid 4tk

1. Asetage jalg **a** maha

2. Asetage alumine post **b** jala **a** keskele ja libistage see jala sees asuvasse avasse, samal ajal hoides kiirlukustusnuppu all. Pärast nupu fikseerimist keerake see mutriga **h** kinni. Ärge kasutage liigset jõudu.

3. Asetage korv **c** alumisele postile **b** ja libistage see paika, samal ajal hoides kiirlukustusnuppu all. Pärast nupu fikseerimist keerake see mutriga **h** kinni. Ärge kasutage liigset jõudu.

4. Asetage ülemine post **d** korvi **c** keskele ja libistage see korvi sees asuvasse avasse, samal ajal hoides kiirlukustusnuppu all. Pärast nupu fikseerimist keerake see mutriga **h** kinni. Ärge kasutage liigset jõudu.

5. Asetage kettide rõngas ja ketid **e** läbi ülemise posti. Kõigepealt peaks läbi minema rõngas, seejärel ülejäänud ketid ühtlaselt ümber.

6. Asetage ülemine korvi raam **f** ülemisele postile **d** ja libistage see paika, samal ajal hoides kiirlukustusnuppu all. Pärast nupu fikseerimist keerake see mutriga **h** kinni. Ärge kasutage liigset jõudu.

7. Kinnitage ketid **e** ülemisele korvi raamile **f**. Leidke kettide viimased lülid ja kinnitage need ükshaaval ülemise korvi raami konksude külge.

8. Asetage lipp **g** ülemisele korvi raamile **f** ja libistage see paika.

9. Alustage puttimisega ja tulge meistriks!



REINVENT YOUR GAME

WWW.DISCMANIA.NET



Maaletooja: Discsport OÜ

info@discsport.ee